

Guide d'Utilisation du Clearomizer

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire avec attention ce manuel d'utilisation et noter les instructions.
Le fabricant et le vendeur ne sont pas responsables des dommages liés à la mauvaise utilisation de ce produit.

Instructions pour le Clearomizer

- Comment recharger le liquide dans le clearomizer : Après avoir ouvert le couvercle du haut, remplissez de liquide à 80%.-ⓐ
- Remplacement du Clearomizer : Pour entretenir le goût pur et la propreté, vous devriez remplacer régulièrement le clearomizer. Le clearomizer est divisé en deux modèles, un type tout-en-un et un type avec le cylindre de la bobine qui est remplaçable.
- Quand vous désassemblez le clearomizer avec la batterie, désassemblez avec attention le clearomizer en saisissant la bague du bas pour éviter de dévisser le corps du clearomizer.
- Comment remplacer le cylindre de la bobine (dans le cas du type avec le cylindre de bobine remplaçable) : Quand vous remplacez le cylindre de la bobine, videz d'abord le clearomizer. Après avoir désassemblé la bague du bas-ⓑ, en dévissant, remplacez le cylindre de la bobine-ⓒ en vissant. Quand vous assemblez le cylindre de la bobine, serrez-le à fond.

Instructions pour la Batterie

- Fonction marche-arrêt de la batterie : Si vous appuyez sur le bouton de la batterie 4 à 5 fois en 2 secondes, vous pouvez allumer ou éteindre la batterie. Quand vous utilisez ce produit pour la première fois, veuillez utiliser cette fonction si l'alimentation de la batterie ne s'allume pas.
- Fonction de protection contre la surchauffe de la batterie : Si vous appuyez de manière continue sur le bouton de la batterie pendant plus de 10 secondes, l'alimentation de la batterie sera automatiquement éteinte.
- Fonction d'affichage de la charge restante de la batterie : Le modèle qui a cette fonction affiche la charge de batterie restante en changeant les lumières LED à 4 étapes. Pour allonger la durée de vie de la batterie, rechargez la batterie avant qu'elle ne soit déchargée.
- Affichage de batterie vide : Si la batterie est vide, la LED clignotera plusieurs fois ou ne s'allumera pas. Dans ce cas, ne négligez pas la batterie déchargée et rechargez-la rapidement.
- Si la connexion de la batterie est mouillée ou qu'une substance étrangère est sur la connexion de la batterie, la batterie ne peut pas fournir d'alimentation. Dans ce cas, nettoyez la connexion de la batterie avec un coton-tige.

Instructions pour le Chargeur

- Utilisez le chargeur exclusif : Vous devez utiliser le chargeur USB exclusif inclus dans ce kit d'E-cigarette. Si vous utilisez un autre chargeur USB dont la sortie n'est pas adaptée, la vie de la batterie sera rapidement raccourcie.
- Chargeur USB : Vous pouvez charger la batterie en la connectant au PC ou à une prise de courant (100-220V) après l'avoir combinée à un adaptateur secteur. La lumière devient rouge pendant la charge et elle devient verte après qu'elle soit entièrement rechargée.
- Gestion de la durée de vie de la batterie : Avant d'utiliser le produit pour la première fois, chargez complètement la batterie. Après avoir complètement rechargé la batterie, séparez-la du chargeur.
- Si la connexion de la batterie est mouillée ou qu'une substance étrangère est sur la connexion de la batterie, la batterie ne peut pas fournir d'alimentation.
- Veuillez ne pas mouiller le chargeur USB. Cela peut causer des chocs électriques. Veuillez ne pas manipuler l'adaptateur secteur avec les mains mouillées lorsque vous le connectez à une prise électrique.

Notice de Sécurité

- Les mineurs et les femmes enceintes ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.
- Arrêtez d'utiliser le produit en cas de signes d'effets secondaires ou de réactions allergiques.
- Les patients avec des problèmes cardiaques, ORL & vasculaires et les gens encouragés à ne pas fumer ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.
- Si vous avez une maladie ou que vous avez été opéré de la gorge, utilisez ce produit lors d'une consultation de santé avec votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit de manière excessive. N'utilisez pas le produit dans d'autres buts que ceux désignés.
- Gardez ce produit dans un endroit hors de portée des enfants.
- Évitez de faire tomber ou de cogner ce produit.
- Gardez ce produit à l'abri des températures élevées et de l'humidité.

